

Vejledning i brug af projektor

Frokoststuen

Tænd projektoren ved at trykke på den kilde man vil bruge (**PC** eller **video**)

Projektoren vil nu langsomt starte op – det kan godt tage ca. ½ til 1 minut.

Input kan skiftes ved at trykke enten på **PC** eller på **video**

AV mute (midlertidig billede mute), tryk 1 gang for at mute (mørklægge billed) og en gang mere for billed igen.

Sluk projektor ved at trykke på **OFF**. Projektoren vil nu køle ned i ca. 1½ min.

OBS – Først når blæserne er slukket, kan man tænde for den igen.

Fejl:

- Projektoren finder ikke billedet fra min pc
Løsning: Husk at aktivere den eksterne skærmudgang (FN-tast på F4 på IFS bærbare, det kan også være F6, F7 eller F8 tast, det er forskelligt fra pc til pc).
- Stadig intet billede fra PC'en
Løsning: Tryk en ekstra gang på **PC**-panelet ved den ønskede kilde, da projektoren måske ikke har fået sync signalet ordentligt.
- Intet billede fra videomaskinen
Tjek at videokablet (det gule) sidder i øverste stik af de 3 i vægstikket og bag i videoen. Tryk på **video** på projektor panelet.
- Ingen lyd
Tjek audioledningerne (rød og hvid) sidder i de to nederste stik i vægstikket og bag i videoen.

Det er muligt at komme på Internettet fra frokoststuen. Netværkskablet skal sættet i det stik i panelet der er mærket med en blå prik. Bemærk det er kun dette stik der virker og det er IKKE muligt at koble sig på instituttets netværk og få adgang til f.eks. H-drev.

Mødelokale (lokale 4.2.50)

Forbind projektoren og computeren med det skærmkabel der er fastmonteret til panelet i mødelokalet. Fjernbetjeningen til projektoren er fastmonteret i væggen i umiddelbar nærhed af panelet. Det er vigtigt, at man husker henholdsvis at tænde og slukke for fjernbetjeningen efter brug.

Projektoren skal **ALTID** tændes inden der tændes for computeren.

Når projektoren viser et billede med teksten "searching" kan der tændes for computeren.

Fejl:

- Projektoren finder ikke billedet fra min pc
Løsning: Husk at aktivere den eksterne skærmudgang (FN-tast på F4 på IFS bærbare, det kan også være F6, F7 eller F8 tast, det er forskelligt fra pc til pc).

Det er muligt at komme på Internettet fra mødelokalerne. Netværkskablet skal sættes i det stik i panelet, der er mærket med en blå prik. Bemærk det er kun dette stik der

virker og det er IKKE muligt at koble sig på instituttets netværk og få adgang til f.eks. H-drev.

Ligesom projektoren skal tændes inden computeren bliver tændt, må den først slukkes når computeren er lukket helt ned.

Sluk projektoren ved at trykke på power knappen på fjernbetjeningen og vælges yes (som vælges ved endnu et tryk på power knappen).

Projektoren vil nu køle ned i ca. 1½ min.

OBS – Først når blæserne er slukket, kan man tænde for den igen.

Hvis der er problemer med udstyret, skal der rettes henvendelse til IT-afdelingen.